





## NOTICE D'UTILISATION.



### Lorsque l'appareil sonne :

- **Appuyez** brièvement sur la touche  (une impulsion)
- **Parlez** avec votre correspondant
- **Ouvrez** la porte avec la touche "Ouverture de la porte" 
- **Raccrochez** en appuyant une nouvelle fois sur la touche 

### **Vue de dessous.**

